

# RGB3ch調光コントローラ、30A(10A/ch)、DC12-24V、リモコン付き、明るさ調節可能 マッチング設定／解除方法 と 点灯パターン一覧

Ver.1.1.0 2018/8/9作成 2021/9/1更新

## ■ マッチング（ペアリング）の設定／解除方法

初期状態では、リモコンの操作範囲内にあるすべての当該コントローラが操作の対象となります。  
(完全に同期操作できるわけではありません)

コントローラとリモコンを1対1で紐付けるには、事前にマッチング（ペアリング）の設定を行う必要があります。

### <マッチング（ペアリング）の設定方法>

1. コントローラにDC電源、RGB灯体を接続します（電源未投入の状態で行ってください）
2. リモコンの FLASHボタン を押しながらコントローラに電源を投入します。  
明るさ50%の白で灯体が点灯します。
3. 電源投入後3秒以内に FLASHボタン を3回押下します。  
FLASHボタン を押すごとに灯体の明るさが25%、10%と変化し、3回目の押下で白で点滅したのち、元の点灯パターンで点灯します。以上でマッチング設定は完了です。

### <初期化（マッチングの解除）方法>

1. コントローラにDC電源、RGB灯体を接続します（電源未投入の状態で行ってください）
2. リモコンの JUMP7ボタン を押しながらコントローラに電源を投入します。  
明るさ50%の白で灯体が点灯します。
3. 電源投入後3秒以内に JUMP7ボタン を3回押下します。  
JUMP7ボタン を押すごとに灯体の明るさが25%、10%と変化し、3回目の押下で白で点滅したのち、元の点灯パターンで点灯します。以上で初期化は完了です。

## ■ 点灯パターン一覧

パターン名	明るさ調節	スピード調節
固定色常時点灯 赤／緑／青／白／オレンジ／ イエロー／シアン／パープル	○	-
白点滅（FLASH）	-	○
3色ステップ（3JUMP）	-	○
7色ステップ（7JUMP）	-	○
3色フェード（3FADE）	-	○
7色フェード（7FADE）	-	○

以上のパターンに加え、オートモード（AUTO） と 一時停止モード があります。

- ・オートモード（白点滅～3色／7色ステップ～3色／7色フェードを繰り返し）
- ・一時停止モード（フェードの途中の色で固定する）