

■点灯モード一覧

No.	モード	点灯パターン (色)	明るさ 調節 (16段階)	スピード 調節 (16段階)	推奨つまみ設定 ※1 ※2			
					R	G	B	W
1	任意色固定 ※3	本体の R(赤)、G(緑)、B(青)、W(ch4)のつまみで任意の色に調節可能	-	-	-			
2	単色常時点灯	R(赤)	○	-	ON	0	0	0
3		G(緑)			0	ON	0	0
4		B(青)			0	0	ON	0
5		RG(黄)			ON	ON	0	0
6		RB(マゼンタ)			ON	0	ON	0
7		GB(シアン)			0	ON	ON	0
8		W(ch4)			0	0	0	ON
9		ステップ色変化			3色 <R(赤)→G(緑)→B(青)>	○	○	ON
10	7色 <R(赤)→G(緑)→B(青)→RG(黄)→RB(マゼンタ)→GB(シアン)→W(ch4)>		ON	0	0			0
11	ストロボ点滅 (No.12、13は 各色2回ずつ点滅)	W(ch4)	○	○	0	0	0	ON
12		3色 <R(赤)→G(緑)→B(青)>			ON	0	0	0
13		7色 <R(赤)→G(緑)→B(青)→RG(黄)→RB(マゼンタ)→GB(シアン)→W(ch4)>			ON	0	0	0
14		W(ch4) スピードアップ点滅 <遅→速>			0	0	0	ON
15	フェード点滅 (フェードイン/ フェードアウト)	R(赤)	○	○	ON	0	0	0
16		G(緑)			0	ON	0	0
17		B(青)			0	0	ON	0
18		RG(黄)			ON	ON	0	0
19		RB(マゼンタ)			ON	0	ON	0
20		GB(シアン)			0	ON	ON	0
21		W(ch4)			0	0	0	ON
22		3色 <R(赤)⇒消灯⇒G(緑)⇒消灯⇒B(青)⇒消灯⇒R(赤)>			ON	0	0	0
23	カラー グラデーション (スムーズな色変化)	R(赤)⇒消灯⇒G(緑)⇒R(赤)	○	○	0	0	0	0
24		R(赤)⇒消灯⇒B(青)⇒R(赤)			0	0	0	0
25		G(緑)⇒消灯⇒B(青)⇒G(緑)			0	0	0	0
26		R(赤)⇄RG(黄)			ON	0	0	0
27		G(緑)⇄GB(シアン)			0	ON	0	0
28		B(青)⇄RB(マゼンタ)			0	0	ON	0
29		R(赤)⇄RB(マゼンタ)			ON	0	0	0
30		G(緑)⇄RG(黄)			0	ON	0	0
31		B(青)⇄GB(シアン)			0	0	ON	0
32		R(赤)⇒消灯⇒W(ch4)⇒R(赤)			ON	0	0	0
33		G(緑)⇒消灯⇒W(ch4)⇒G(緑)			0	ON	0	0
34		B(青)⇒消灯⇒W(ch4)⇒B(青)			0	0	ON	0
35		RG(黄)⇒RB(マゼンタ)⇒GB(シアン)⇒RG(黄)			ON	ON	0	0
36		フルカラー <B(青)⇒R(赤)⇒G(緑)⇒RGB(白)⇒R(赤)⇒G(緑)⇒B(青)>			0	0	ON	0
37	サイクル点灯	No.9~No.36を順に2回ずつ繰り返し	各モードで設定した 値が有効になります		ON	0	0	0

→:ステップ変化 ⇒:グラデーション変化 ⇄:フェードアウト/イン

※1 電源再投入後の点灯 (推奨つまみ設定) について

本機はメモリ機能を搭載しており、電源断→再投入後も前回選択したモード・明るさ・スピードの設定は保持されます。

ただし、任意色固定以外のモードを使用する場合、つまみの位置によっては本来の点灯パターン (リモコン選択時の点灯パターン) と光り方が異なってしまふ場合があります (※2)

電源再投入後も本来の点灯パターンで点灯させるには、上の表の「推奨つまみ設定」に従い、

「ON」の色のつまみを 明るさ×16-1の値 (明るさ16の場合は255、明るさ1の場合は15) に、「0」の色のつまみを 0 に合わせてください。

※2 「推奨つまみ設定」以外のつまみ位置にした場合、任意色固定以外の各モードでは以下のように点灯します。

- ・No.2~14、21、37 点灯開始1秒程度つまみ位置の任意色で点灯後、本来の点灯パターンで点灯
- ・No.15~20、23~34 RGBW各色について、明度変化が発生するまでつまみの明度で点灯 (2週目以降も明度変化が発生しない色はつまみの明度で点灯)
- ・No.22、35、36 RGBW各色について、明度変化が発生するまでつまみの明度で点灯 (2週目以降は本来の点灯パターンで点灯)

※3 任意色固定モードでは常時点灯のみ可能です。任意色によるストロボやフェードはできません。

※4 PAUSEボタンで点灯状態の一時停止 (押下時点の色で常時点灯) が可能ですが、電源再投入後は一時停止は解除され、選択したモードの点灯パターンが最初から再生されます。

■リモコンと本体のマッチング設定

※出荷時に同梱されている本体とリモコンはマッチングされています。他のリモコンとマッチングする場合は以下の手順を行ってください。

- ・ON/OFFボタンを長押しすると本体に繋いだ灯体が3回フラッシュします。直後にPAUSEボタンを長押しすると再度灯体が3回フラッシュしてマッチングが完了します。

■その他の設定

- ・初期状態ではリモコン操作時に本体から確認音が鳴ります。PAUSEボタンを長押しすることで確認音のON/OFFを切り替えることが可能です。
- ・MODEボタン(+/-)を長押しするとサイクルモード(No.37)になります。
- ・SPEEDボタン(+/-)を長押しするとすべてのモードのスピードがデフォルト(14)に設定されます。
- ・BRTボタン(+/-)を長押しするとすべてのモードの明るさがデフォルト(16)に設定されます。