

RGBW4ch調光コントローラ、32A(8A/ch)、DC12-24V、リモコン付き、明るさ調節可能
マッチング設定／解除方法 と 点灯パターン一覧

Ver.1.0.0 2021/9/2 作成

■マッチング（ペアリング）の設定／解除方法

初期状態では、リモコンの操作範囲内にあるすべての当該コントローラが操作の対象となります。

（完全に同期操作できるわけではありません）

コントローラとリモコンを1対1で紐付けるには、事前にマッチング（ペアリング）の設定を行う必要があります。

<マッチング（ペアリング）の設定方法>

1. コントローラにDC電源、RGBW灯体を接続します（電源未投入の状態で行ってください）
2. リモコンの 7色フェード（グラデーション） ボタン を押しながら電源を投入します。
明るさ50%の白（RGBW全灯）で灯体が点灯します。
3. 電源投入後3秒以内に 7色フェード（グラデーション） ボタン を3回押下します。
ボタンを押すごとに灯体の明るさが25%、10%と変化し、3回目の押下で 白（RGBW全灯）で点滅したのち※、元の点灯パターンで点灯します。以上でマッチング設定は完了です。

<マッチング（ペアリング）の解除方法>

1. コントローラにDC電源、RGBW灯体を接続します（電源未投入の状態で行ってください）
2. リモコンの 7色ステップ（ジャンプ） ボタン を押しながら電源を投入します。
明るさ50%の白（RGBW全灯）で灯体が点灯します。
3. 電源投入後3秒以内に 7色ステップ（ジャンプ） ボタン を3回押下します。
ボタンを押すごとに灯体の明るさが25%、10%と変化し、3回目の押下で 白（RGBW全灯）で点滅したのち※、元の点灯パターンで点灯します。以上でマッチング設定は完了です。

※ 白（RGBW全灯）で点滅しない場合は、設定／解除は完了していません。

電源を切り、再度2～3の手順を繰り返してください。

■点灯パターン一覧

対象ch	パターン名	明るさ調節	スピード調節
RGB (3ch)	固定色常時点灯 赤／緑／青／オレンジ／スカイブルー／ カーマイン（マゼンタ）／黄色／シアン／紫	○	—
	3色ステップ（ジャンプ）	—	○
	7色ステップ（ジャンプ）	—	○
	3色フェード（グラデーション）	—	○
	7色フェード（グラデーション）	—	○
	OFF	—	—
W (1ch)	100%点灯	○	—
	50%点灯	○	—
	25%点灯	○	—
	OFF	—	—