

<本体コントロールパネル ボタンの説明>

[MENU]	...	モード切替を行います	{ モードが AUTO、FLASH の場合はスピード調節、 DMX の場合はスタートアドレス変更を行います
[UP]	...	設定値+1	
[DOWN]	...	設定値-1	
[ENTER]	...	設定値を保存します	

<モード一覧 および リモコンボタンの説明>

モード	本体画面 モード表示	リモコン ボタン	内容
-	-	ON/OFF	電源ON/OFF
AUTO 1~7	A1	A1	点灯+回転 R
	A2	A2	点灯+回転 G
	A3	A3	点灯+回転 B
	A4	A4	点灯+回転 R→G→B
	A5	A5	点灯+回転 RG→RB→GB
	A6	A6	点灯+回転 R→GB→RGB→G→RB→RGB→B→RG→RGB
	A7	A7	点灯+回転 R→G→B→RG→RB→GB→RGB
SOUND 1~3	S1	MUSIC1	音に合わせてプログラム点灯（無音時消灯）
	S2	MUSIC2	音に合わせてプログラム切替（高速）
	S3	MUSIC3	音に合わせてプログラム切替（低速）
FLASH	FL または F	FLASH	点滅+回転 R→GB→G→RB→B→RG→RGB ※スピード調節可能（1~11）
	SA0*	-	音に合わせてプログラム切替+点滅
DMX	A***	DMX	DMXモード ※本体画面の***はDMXスタートアドレス。UP/DOWNボタンで設定可能
	SLAv	-	（本機では使用できません）
-	-	START/STOP	一時停止/解除
-	-	+	点滅・回転スピードUP
-	-	-	点滅・回転スピードDOWN

<DMXチャンネル一覧>

チャンネル	制御内容	レベル	詳細
1ch	マスター調光	0~7	消灯
		8~255	調光（暗~明）
2ch	R調光	0	消灯
		1~255	調光（暗~明）
3ch	G調光	0	消灯
		1~255	調光（暗~明）
4ch	B調光	0	消灯
		1~255	調光（暗~明）
5ch	ストロボ	0~10	点滅無し
		11~255	点滅（遅~速）
6ch	モーター制御	0~127	制御無し
		128~255	自動回転（遅~速）
7ch	プログラム点灯	0~9	プログラム点灯無し（ch1~6が有効）
		10~39	点灯+回転 R（遅~速） ※A1と同じ
		40~69	点灯+回転 G（遅~速） ※A2と同じ
		70~99	点灯+回転 B（遅~速） ※A3と同じ
		100~129	点灯+回転 R→G→B（遅~速） ※A4と同じ
		130~159	点灯+回転 RG→RB→GB（遅~速） ※A5と同じ
		160~189	点灯+回転 R→GB→RGB→G→RB→RGB→B→RG→RGB（遅~速） ※A6と同じ
		190~219	点灯+回転 R→G→B→RG→RB→GB→RGB（遅~速） ※A7と同じ
		220~209	音に合わせてプログラム点灯（S1と同じ）
		250~255	音に合わせてプログラム切替（S3と同じ）