

＜本体コントロールパネル ボタンの説明＞

[MENU]	・・・	モード切替を行います	{	モードが AUTO、FLASH の場合はスピード調節、 DMX の場合はスタートアドレス変更を行います
[UP]	・・・	設定値+1		
[DOWN]	・・・	設定値-1		
[ENTER]	・・・	設定値を保存します		

＜モード一覧 および リモコンボタンの説明＞

モード	本体画面 モード表示	リモコン ボタン	内容
-	-	ON/OFF	電源ON/OFF
AUTO 1～7	A1	A1	点灯 + 回転 R
	A2	A2	点灯 + 回転 G
	A3	A3	点灯 + 回転 B
	A4	A4	点灯 + 回転 W
	A5	A5	点灯 + 回転 R→G→B→W
	A6	A6	点灯 + 回転 RB→GW
	A7	A7	点灯 + 回転 R→RG→RGB→RGBW
※スピード調節可能（1～9）			
SOUND 1～3	S1	MUSIC1	音に合わせてプログラム点灯（無音時消灯）
	S2	MUSIC2	音に合わせてプログラム切替（高速）
	S3	MUSIC3	音に合わせてプログラム切替（低速）
FLASH	FL または F	FLASH	点滅 + 回転 RGB→RGW→RBW→GBW→RGBW ※スピード調節可能（1～9）
DMX	A***	DMX	DMXモード ※本体画面の***はDMXスタートアドレス。UP/DOWNボタンで設定可能
SLAVE	SLAv	-	スレーブモード ※詳細は下記
	-	START/STOP	一時停止／解除
	-	+	点滅・回転スピードUP
	-	-	点滅・回転スピードDOWN

＜DMXチャンネル一覧＞

チャンネル	制御内容	レベル	詳細
1ch	マスター調光	0～7	消灯
		8～255	調光（暗～明）
2ch	R調光	0～7	消灯
		8～255	調光（暗～明）
3ch	G調光	0～7	消灯
		8～255	調光（暗～明）
4ch	B調光	0～7	消灯
		8～255	調光（暗～明）
5ch	W調光	0	消灯
		1～255	調光（暗～明）
6ch	ストロボ	0～10	点滅無し
		11～255	点滅（遅～速）
7ch	モーター制御	0～5	制御無し
		6～127	回転角制御
		128～255	自動回転（遅～速）
8ch	プログラム点灯	0～9	プログラム点灯無し（ch1～7が有効）
		10～29	点灯 + 回転 R（遅～速） ※A1と同じ
		30～49	点灯 + 回転 G（遅～速） ※A2と同じ
		50～69	点灯 + 回転 B（遅～速） ※A3と同じ
		70～89	点灯 + 回転 W（遅～速） ※A4と同じ
		90～109	点灯 + 回転 R→G→B→W（遅～速） ※A5と同じ
		110～129	点灯 + 回転 RB→GW（遅～速） ※A6と同じ
		130～149	点灯 + 回転 R→RG→RGB→RGBW（遅～速） ※A7と同じ
		150～169	点滅 + 回転 RGBW（遅～速）
		170～209	音に合わせてプログラム点灯 ※S1と同じ
		210～255	音に合わせてプログラム切替 ※S3と同じ

＜マスター／スレーブ設定方法＞

複数台の本機を使用する際、1台目をマスター、他をスレーブに設定し、DMXケーブルでデジチェーン接続することで、同期制御することが可能です。
マスターにする1台は「AUTO（A1～7）」「SOUND（S1～3）」「FLASH（FまたはFL）」のいずれかに設定し、
マスター以外の機器は「SLAVE（SLAv）」に設定してください。